TERMO DE GARANTIA:

- 1. JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A JUMIL, garante que os implementos agrícolas e respectivas peças, de sua fabricação, aqui denominados simplesmente PRODUTO, estão livres de defeitos, tanto na sua construção como na qualidade do material.
- 2. As questões relativas à concessão da Garantia serão reguladas segundo os seguintes princípios:
 - 2.1.A Garantia constante deste Termo será válida:
 - a) pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data da efetiva entrega do PRODUTO ao consumidor agropecuarista; b)somente para o PRODUTO que for adquirido, novo, pelo consumidor agropecuarista, diretamente do Revendedor ou da JUMIL.
 - 2.2.Ressalvadas a hipótese do subitem seguinte, a Garantia ao consumidor agropecuarista será prestada por intermédio do Revendedor da JUMIL.
 - 2.3.Se o PRODUTO for vendido a consumidor agropecuarista, por revendedor que não seja Revendedor da JUMIL, o direito à Garantia subsistirá, devendo, neste caso, ser exercido diretamente perante a JUMIL, nos termos deste Certificado.
 - 2.4.A Garantia não será concedida se qualquer dano no PRODUTO ou no seu desempenho for causado por:
 - a) negligência, imprudência ou imperícia do seu operador;
 - b) inobservância das instruções e recomendações de uso e cuidados de manutenção, contidos no Manual de Instruções.
 - 2.5. Igualmente, a Garantia não será concedida se o PRODUTO, após a venda, vier a sofrer qualquer transformação, beneficiamento, montagem ou outra modificação, ou se for alterada a finalidade a que se destina o PRODUTO.
 - 2.6.O PRODUTO trocado ou substituído ao abrigo desta Garantia será de propriedade da JUMIL, devendo ser-lhe entregue, cumpridas as exigências legais aplicáveis.
 - 2.7.Em cumprimento de sua política de constante evolução, a JUMIL submete, permanentemente, os seus produtos a melhoramentos ou modificações, sem que isso constitua obrigação para a JUMIL de fazer o mesmo em produtos ou modelos anteriormente vendidos.

JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A



Atenção:

- 1-Ao receber o implemento, marca JUMIL, efetue uma vistoria geral do implemento, havendo algum dano comunique imediatamente o revendedor, ou diretamente a JUMIL.
- 2-Os danos causados no transporte são de responsabilidade do comprador. Quaisquer item que tenha que ser repostos (colante, itens faltantes, peças danificadas no transporte, pintura, etc.) é de responsabilidade do comprador / transportador.
- 3-Os casos de solicitação de atendimento de técnicos da JUMIL, comprovada que a ocorrência esta em desacordo com os termos da garantia, a JUMIL, reserva-se no direito de efetuar a cobrança de deslocamento, horas trabalhadas e peças ou componentes substituídos.

CAT – Central de Atendimento Técnico Fone: (16) 3660-1107 ou (16) 3660-1024 Fax: (16) 3660-1116

E-mail: cat@jumil.com.br



PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE GARANTIA:

- 1.A Solicitação de Garantia (SG) será encaminhada à Revenda ou diretamente ao departamento de Central de Atendimento Técnico (CAT) da Jumil.
- 2.O atendimento da Solicitação de Garantia será efetuado, conforme determinações do Termo de Garantia, nas seguintes condições:
 - 2.1.Urgência: quando o cliente solicita que envie a peça em regime de urgência, pois não pode aguardar a analise da garantia.
 - 2.2.Padrão: quando o cliente envia a peça danificada para análise da garantia, com a devida nota fiscal de remessa para análise de garantia.
- 3.Nos atendimentos de "Urgência" a "peça" será faturada com vencimento para 56 dias, com instrução de protesto da duplicata, sob a condição de garantia, desde que o produto substituído retorne à Jumil dentro do prazo de 30 dias para análise técnica, com Nota Fiscal de Devolução de Garantia.
 - 3.1.Após o recebimento da "peça" a Jumil efetuará a análise técnica de garantia dentro do prazo de 10 dias. Caso seja concedida a garantia a CAT providenciará as baixas da duplicata antes de seu vencimento. Caso não seja concedido a garantia a solicitação será tratada conforme item 5 abaixo.
 - 3.2.A "peça" que não for encaminhada à Jumil dentro do prazo de análise da garantia, será automaticamente efetuada a cobrança bancaria.
- 4.A não concessão da garantia, implicará no faturamento da "peça".
- 5. Toda solicitação de garantia deve ser encaminhada ao departamento de CAT Central de Atendimento Técnico. Para maiores informações favor manter contato através dos telefones, fax ou e-mail abaixo.

CAT – Central de Atendimento Técnico

Fone: (16) 3660-1107 ou (16) 3660-1024 Fax: (16) 3660-1116 E-mail: cat@jumil.com.br

Atenção:

Sugerimos que anote no quadro abaixo, os dados do implemento, que podem ser coletados na nota fiscal de compra e placa de identificação. Estas informações facilitaram para as solicitações de garantia e peças de reposição.

	CONTROLE DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO					
Proprietário:						
Endereço:						
CEP:	Cidade:		UF:			
Telefone:		E-mail:				
Modelo: JM3300-SH		No. Série:	Ano Fabricação:			
No. Nota Fiscal:			Data NF:			
Distribuidor Autorizado:						

Notas:

- 1-A JUMIL tem por objetivo constante a melhoria de seus produtos, reservando-se o direito de introduzir modificações em seus componentes e acessórios sem prévio aviso.
- 2-As imagens (fotos e figuras) contidas neste manual são meramente ilustrativas.
- 3-Todas as instruções de segurança devem ser observadas pelos usuários do implemento.
- 4-Neste manual são utilizados simbologias que devem ser observadas pelo operador. Fique atento, siga as recomendações e instruções.

Perigo
Alerta de Segurança, significa que sua vida ou partes de seu corpo poderão estar em perigo.
Cuidado Contém recomendações e instruções para o operador e demais pessoas não envolverem em acidentes.
Atenção

- Contém recomendações e instruções de operação que resultam no melhor desempenho do implemento.
- 5-Existem vários colantes fixados no implemento, que podem ser de advertência que envolvem a segurança ou de orientações técnicas. Em caso de danificação ou repintura do implemento, reponha-os como itens originais.
- 6-Sempre que os termos "direito" ou "esquerdo" forem utilizados, considera-se como ponto de referência o implemento visto por traz na operação de trabalho.

COMPROVANTE DE ENTREGA TÉCNICA – VIA DO PROPRIETÁRIO

Proprie	tário:						
Endere	ço:						
CEP:		Cidade:		UF:			
Telefon	e:		E-mail:				
Modelo	: JM3300-SH		No. Série:	Ano Fabricação:			o:
No. No	ta Fiscal:			Dat	a NF:		
Distribu	uidor Autorizado:						
Data E	ntrega Técnica:	dor	Autoriza	ado			
1- O implemento foi entregue com todos os seus componentes? Se não, relacione abaixo no campo observações.) Não
2- O implemento apresentou alguma danificação: (vide nota 1) () Pintura () Amassado () Colantes danificados. Se sim, mencione no campo observação, o(s) código(s) do(s) colante(s) danificado(s). () Outras. Se sim, descreva no campo observação) Não) Não) Não) Não
3-	O implemento apresento Se sim, descreva no car		ito de fabricação, no ato da entrega técnica? ções.	() Sim) Sim	() Não
4-) Não
5-	5- Foi efetuado pelo técnico as orientações de montagem, regulagem, operação e manutenção?) Não
6- Foi orientado pelo técnico sobre os procedimentos e prazos de garantia?) Sim	() Não
7-	7- Foram respondidas todas as dúvidas? Se não, quais as duvidas que ainda persistem? (relacione abaixo no campo observação).) Sim	() Não
			OBSERVAÇÃO				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Assinatu	ura do Técnico que Efetuou a Ei	ntrega Técnica:	Assinatura do Cliento	e:			

Nota: Os danos causados no transporte são de responsabilidade do comprador. Quaisquer item que tenha que ser repostos (colante, itens faltantes, peças danificadas no transporte, pintura, etc.) é de responsabilidade do comprador / transportador.



JM33005H



COMPROVANTE DE ENTREGA TÉCNICA – VIA DA JUMIL

Proprie	tário:						
Endere	ço:						
CEP:		Cidade:		UF	₹:		
Telefon	e:		E-mail:				
Modelo	: JM3300-SH		No. Série:	Ano Fabricação:			
No. No	ta Fiscal:			Da	ıta NF:		
Distribu	iidor Autorizado:						
Data E	ntrega Técnica:	Aut	orizado				
1- O implemento foi entregue com todos os seus componentes? Se não, relacione abaixo no campo observações.) Não
2-	() Pintura () Amassado	a danificação: (vide nota 1) mencione no campo observação, o(s) código(s) campo observação	((() Sim) Sim) Sim) Sim	(() Não) Não) Não) Não	
3-	O implemento apresento Se sim, descreva no car		lefeito de fabricação, no ato da entrega técnica? rvações.	() Sim	() Não
4-	 O implemento foi colocado em operação de demonstração de funcionamento? Se não, quais os motivos:) Não
5- Foi efetuado pelo técnico as orientações de montagem, regulagem, operação e manutenção?						() Não
6- Foi orientado pelo técnico sobre os procedimentos e prazos de garantia?) Sim	() Não
 7- Foram respondidas todas as dúvidas? Se não, quais as duvidas que ainda persistem? (relacione abaixo no camp observação). 						() Não
			OBSERVAÇÃO				
Assina	atura do Técnico que Efetuou a	Entrega	Assinatura do Cliente:				
	Técnica:						

Nota:

- 1- Os danos causados no transporte são de responsabilidade do comprador. Quaisquer item que tenha que ser repostos (colante, itens faltantes, peças danificadas no transporte, pintura, etc.) é de responsabilidade do comprador / transportador.
- 2- Caso não tenha sido efetuado a entrega técnica pelo Distribuidor Autorizado ou Jumil, preencha somente o cabeçalho. Após o preenchimento envie a via da Jumil para o seguinte endereço.

Justino de Morais, Irmãos S/A
AC: CAT – Central de Atendimento Técnico
Rua Ana Luiza, 568 – Bairro Castelo CEP 14300-000 – Batatais – SP



JM33005H



ÍNDICE

	Termo de Garantia	01
	Procedimentos para Solicitação de Garantia	02
	Comprovante da Entrega Técnica	03
1	Normas de Segurança	09
2	Introdução	14
3	Apresentação	15
4	Composição do Produto	16
4.1	Sistema de Transmissão	17
4.1.1	Roda Motriz e de Apoio	17
4.1.2	Cardan e Redutor de Velocidade	17
4.2	Discos Duplos Desencontrado Pantográfico	18
4.3	Distribuidor de Fertilizantes Fertisystem	19
4.4	Depósito de Fertilizantes	19
4.5	Plataforma Traseira	19
4.6	Opcionais	19
4.6.1	Controlador de Profundidade	19
4.6.2	Cobridor de Sulco com Banda Fina em "V"	20
4.6.3	Conjunto do Condutor com Suporte	20
5	Especificações Técnicas	21
6	Dimensões	22
7	Componentes que Acompanham o Implemento	23
8	Preparo do Implemento e Trator para Operação	23
8.1	Montagem do Implemeto	23
8.1.1	Montagem do Ponto Inferior de Engate	23
8.2	Preparo do Implemento para o Trabalho	23
8.2.1	Peneniras do Depósito de Fertilizantes	23
8.2.2	Cuidados com os Pneus	24
8.3	Preparo do Trator para Acoplamento e Trabalho	24
8.3.1	Lastreamento da Frente do Trator	24
8.3.2	Ajuste da Bitola do Trator	24
8.4	Acoplamento do Implemento ao Trator	25
8.5	Alinhamento do Implemento com o Trator	25
8.6	Nivelamento do Implemento	25
8.7	Pés de Apoio	25
8.8	Acionamento do Cardan	26
8.8.1	Redutor de Velocidade	26
8.8.2	Acoplamento do Cardan	26
9	Regulagens	28
9.1	Regulagem da Dosagemd e Fertilizantes	28
9.1.1	Câmbio de Regulagens de Fertilizantes	28
9.1.2	Tabela Indicativa de Distribuição de Fertilizantes	28
9.1.3	Exemplo Prático de Distribuição de Fertilizantes	30
9.1.4	Cálculo Prático de Distribuição de Fertilizantes	30
9.1.5	Como Utilizar a Tabela de Distribuição de Fertilizantes	30
9.1.6	Recomendações de Dosagens e Medições de Fertilizantes	30



JM33005H

9.2	Regulagem de Alinhamento das Correntes	30
9.2.1	Regulagem e Alinhamento da Corrente de Acionamento da Adubadora	31
9.3	Dosador de Alta Precisão	31
9.3.1	Recomendações para o Uso do Dosador de Alta Precisão	31
9.3.2	Manutenção do Dosador de Alta Precisão	32
9.3.3	Tubo de Manutenção	33
9.3.4	Limpeza do Conjunto Distribuidor de Adubo	33
9.3.5	Procedimento de Campo - Umidade Excessiva	34
9.4	Cuidados na Operação de Trabalho	
10	Manutenção Preventiva	35
11	Lubrificação	36
11.1	Objetivos da Lubrificação	36
11.2	Simbologia da Lubrificação	36
11.3	Tabela de Lubrificantes	36
11.4	Pontos de Lubrificação	37
12	Incidentes Possíveis Causas e Soluções	39



1-NORMAS DE SEGURANÇA:

A JUMIL ao construir suas máquinas e implementos agrícolas, tem como objetivo principal ajudar o homem a desenvolver um melhor padrão de vida. Porém, na utilização dessas máquinas há uma preocupação com a segurança das pessoas envolvidas com a operação e manutenção.


Temostambéma preocupação constante coma preservação do meio ambiente, de forma que o desenvolvimento seja de forma sustentável e ecologicamente apropriadas na produção do agronegócio. Lembramos que a preservação do meio ambiente é responsabilidade de todos, para isso dê o destino correto às embalagens, pneus, etc., evitando que sejam jogados em mananciais, lagos, rios, etc.

No desenvolvimento do projeto deste implemento, foram analisados cada um dos detalhes para evitar que acidentes inesperados possam ocorrer durante a sua utilização. Entretanto, há componentes que devido a suas funções, não podem ser totalmente protegidos. Para isso recomendamos que efetue atentamente a leitura deste manual, lembrando que o responsável pela operação deve estar instruído quando ao manejo correto e seguro do implemento. Siga as recomendações a seguir:



Atenção:

Leia atentamente o manual de instruções.



O manual de instruções deve ser encaminhado ao(s) operador(es) e equipe de manutenção.

SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO DO IMPLEMENTO:



1-As operações com o trator para o acoplamento do implemento deve ser efetuada por pessoa capacitada.



2-Ao movimentar o trator / implemento, certifiquese se há espaço necessário e se não há pessoas ou animais na área de manobras.



3-Apóie o implemento ao solo utilizando os pés de apoio.



- 4-Tenha um kit de primeiros socorros em local de fácil acesso. Saiba como utilizá-lo.
- 5-Mantenha os números dos telefones de emergência (médicos, ambulância, hospital).

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO:



- 1-Leia atentamente todas as instruções de segurança neste manual e nos colantes fixados no implemento.
- 2-Mantenha os colantes em bom estado, substitua os danificados.
- 3-Nunca autorize que pessoas não instruídas operem o trator / implemento.
- 4-Não utilize este implemento para outros fins a não ser os indicados pelo manual de instruções.
- 5-Não efetue modificações no implemento que possam prejudicar o funcionamento e/ ou segurança.
- 6-Siga as instruções de segurança indicadas pelo fabricante do trator.



7-Bebidas alcoólicas ou alguns medicamentos podem gerar a perda de reflexos e alterar as condições físicas do operador. Não use bebidas alcoólicas, calmantes ou estimulantes antes ou durante a operação com este implemento.



- 8-Em passagens estreitas, certifique-se que a largura é suficiente para a passagem do implemento sem interferência.
- 9-Antes de iniciar a operação de trabalho, verifique a existência de materiais estranhos dentro e sobre o implemento.
- 10-Faça o reconhecimento do terreno, antes de iniciar o trabalho, demarque lugares perigosos ou com obstáculos que possam colocar em risco o operador e a operação de trabalho.



11-Mantenha todas as proteções em seus devidos lugares e não funcione o implemento sem eles.



JM3300 SH



12-Não transporte pessoas no trator se não houver bancos adicionais para este fim.



21-Ao efetuar o abastecimento com quincho e bag, não figue debaixo do mesmo. Posicionese na lateral do mesmo.




13-Ao dar partida no trator, verifique se não há pessoas ou animais próximos aos pneus do trator ou do implemento.



22-Não deixe que crianças ou curiosos se aproxime do implemento quando estiver em operação ou durante manobras.



- 14-Sempre adapte a velocidade de deslocamento às condições locais. lembrando sempre de trabalhar na velocidade recomendada neste manual. Evite manobras bruscas. especialmente em terrenos acidentados.
- 15-Redobre a atenção quando for trabalhar em terrenos inclinados.





17-Ao efetuar o acionamento do sistema hidráulico para levantar e/ou abaixar verifique implemento, não há pessoas ou animais próximos ao implemento. Cuidado com os discos duplos, que podem provocar acidentes gravíssimos.



18-Não deixe ninguém subir no trator ou no implemento quando estiver operando ou transportando o implemento de uma área para outra.



de pessoas nas plataformas de abastecimento só poderão ser feitos com o implemento parado.

19-O acesso e a permanência

20-Para acessar a plataforma de abastecimento do implemento, faça uso da escada e dos corrimões.



23-Esteia sempre atento a gualguer ruído ou som diferente dos normais quando do uso do trator / implemento. Pare imediatamente o trator / implemento e verifique a ocorrência.

SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO:



1-Pare o motor do trator antes de efetuar qualquer revisão, ajuste, reparo, lubrificação, ou qualquer outro serviço de manutenção no implemento.



2-Certifique-se que o sistema de acionamento. engrenagens, rosca sem fim e outros itens que movimentam estejam totalmente parados.



3-Antes de fazer a manutenção do implemento:

- a)acione o sistema hidráulico de três pontos do trator, apoiando a maquina sobre o solo em um local plano e nivelado.
- b)coloque os pés de apoio;
- c)certifique-se de que implemento esteja calçado e perfeitamente imóvel.
- d)nunca apóie em suportes que não suportem efeito de cargas prolongadas.





4-Nunca tente ajustar o implemento em movimento. Olhe e ouça se não há evidencia de movimento, somente toque nos componentes se tiver a certeza que esta totalmente parado. Esteja sempre atento!



5-Jamais faça a troca de engrenagens em movimento.



6-Tenha muito cuidado quando estiver perto de correntes, engrenagens, cardan ou qualquer peça em movimento. Roupas folgadas, cabelos compridos, anéis, colares, etc. podem ser apanhados pelos mecanismos em movimento, por isso nunca opere ou efetue manutenção nessa condição.



7-Não funcione o trator em locais fechados e sem ventilação, lembre-se que os gases expelidos são tóxicos e nocivos a saúde.



8-Remova qualquer acumulo de óleo ou detritos. Evite acidentes.



9-Cuidado ao manusear peças ou componentes aquecidos pela operação de manutenção (soldas, esmerilhamento, etc.)



- 10-Ferramentas ou equipamentos improvisados provocam acidentes. Ao ajustar ou reparar o implemento, utilize ferramentas adequadas.
- 11-Não efetue adaptações ou uso de peças não originais que venham comprometer o funcionamento do implemento, colocando em risco a segurança do operador e ajudantes.



12-Mantenha os adesivos de segurança conservados e legíveis, substituindo sempre que necessário.



- 13-Efetue a montagem de pneus com equipamentos adequados e somente por pessoas que tenham experiência para executar o trabalho.
- 14-Jamais solde a roda montada com pneu, o calor pode causar aumento da pressão de ar e provocar a explosão do pneu.
- 15-Ao encher o pneu se posicione ao lado do pneu, nunca na frente do mesmo.

SEGURANÇA NO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO IMPLEMENTO:



- 1-Ao transitar com o trator/ implemento em vias públicas ou rodovias, observe as regras de trânsito e segurança, verifique largura máximas permitidas para o transporte. Mantenha a velocidade compatível com a segurança.
- 2-O transporte por longa distância deve ser efetuada sobre caminhão, carreta, etc. seguindo as normas de transportes e instruções de segurança.
- 3-Somente operadores capacitados e qualificados devem estar aptos a operar maquinas e implementos agrícolas.



- 4-Ao efetuar o transporte do implemento através de caminhões ou carretas, utilize os pontos de fixação, caso contrário poderá provocar danos ao implemento e colocar em risco a segurança das pessoas.
- 5-Mantenha as pessoas distantes na operação de carregamento.
- 6-Observe a altura e largura máxima permitida.





- 7-Verifique com frequência o tráfego na traseira, especialmente em curvas.
- 8-Use faróis e luzes de alerta intermitente dia e noite
- 9-Evite acidentes de trânsito.



- 10-Use rampas adequadas para carregar ou descarregar o equipamento. Não utilize barrancos, pois pode provocar danos ao implemento e acarretar acidentes graves.
- 11-Em caso de movimentação para carga ou descarga com munck, utilize os pontos adequados para o içamento.



12-Tenha cuidado ao passar por viadutos, verifique se a altura é suficiente para passar com a plantadora em cima do caminhão. Quando estiver em estrada de terra tenha cuidado com arvores e redes elétricas.

Atenção:

A Jumil não se responsabiliza por quaisquer danos causados por acidentes no transporte, na operação de trabalho ou no armazenamento incorreto ou indevido, ou mesmo por negligencia ou inexperiência de qualquer pessoa. Da mesma forma não se responsabiliza por danos provocados em situação imprevisível ou alheia ao uso normal do implemento.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:




1-Respeite o Meio Ambiente, não derrame óleo, combustíveis, e outros resíduos que possam afetar o solo, lagos, córregos, rios e as camadas subterrâneas



2-Efetue a reciclagem dos itens danificados e descartados. Preserve o meio ambiente.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

De acordo com a necessidade de cada atividade, o trabalhador deve fazer uso dos seguintes equipamentos de proteção individual:



- 1-Proteção da Cabeça, Olhos e Face: chapéu ou outra proteção contra o sol, chuva e salpicos;
- 2-**Óculos de Segurança:** contra lesões provenientes do impacto de partículas e radiações luminosas intensas
- 3-**Proteção Auditiva:** para as atividades com níveis de ruído prejudiciais à saúde. A exposição prolongada ao ruído pode causar dano ou perda da audição
- 4-**Respiradores:** para atividades com produtos químicos, tais como adubo, poeiras incomodas, etc.

5-Proteção dos Membros Superiores:

- a)Luvas para as atividades de, engatar ou desengatar o equipamento, bem como no manuseio de objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes
- b)Luvas para manuseio de produtos químicos, conforme especificada na embalagem do produto;
- c)Camisa de mangas longas para atividades a céu aberto durante o dia.

6-Proteção dos Membros Inferiores:

- a)Botas impermeáveis e antiderrapantes para trabalhos em terrenos úmidos, lamacentos e encharcados
- b)Botas com biqueira reforçada para trabalhos em que haja perigo de queda de materiais e objetos pesados.
- c)Botas com cano longo ou perneiras para atividades de riscos de ataques de animais peçonhentos

Atenção:

Cabe ao Trabalhador usar os EPI's - Equipamentos de Proteção Individual indicados para finalidades a que se destinarem a zelar pela sua conservação. É de responsabilidade do proprietário do implemento o fornecimento dos EPI's e o cumprimento do uso pelos operadores.

OBS: Todos os EPI's comprados devem possuir CA (Certificado de Aprovação), expedido pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, com prazo de validade em vigência.



ATENÇÃO SR. PROPRIETÁRIO

Verificar e cumprir atentamente o disposto na NR 31 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura (Portaria nº 86, de 03/03/05 - DOU de 04/03/05), que tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho.



2-INTRODUÇÃO:

Parabéns pela aquisição da Adubador Cultimax JM3300. Mais um produto com a alta qualidade e tecnologia JUMIL, especialmente projetado para atender à suas necessidades.

Este manual tem o objetivo de orientá-lo quanto a segurança de uso, nas operações, regulagens e manutenção, permitindo dessa maneira que seja obtido o melhor desempenho e vantagens que o implemento possui. Recomendamos que efetue uma leitura atenta, antes de colocar o implemento em funcionamento, bem como mantenha este manual em local seguro para que possa ser consultado sempre que necessário.

Encontra-se fixado no implemento uma plaqueta de identificação, com o numero de série, modelo e ano de fabricação. Caso necessite de ajuda técnica, informe o modelo e número de série do implemento. A JUMIL e sua rede de concessionárias estarão sempre a sua disposição para esclarecimentos e orientações técnicas necessárias.

Para esclarecimentos e orientações técnicas que não consiga efetuar através das orientações deste manual, favor consultar o departamento técnico da JUMIL.

CAT – Central de Atendimento Técnico

Fones: (16) 3660-1024 /(16) 3660-1107 / (16) 3660-1060 Fax: (16) 3660-1116 Emails: cat@jumil.com.br

Website: www.jumil.com.br

Atenção:

ESTE MANUAL DEVE PERMANECER DISPONÍVELA TODOS OS USUÁRIOS NOS LOCAIS DE TRABALHO, DEVENDO O EMPREGADOR DAR CONHECIMENTO AOS OPERADORES DO SEU CONTEÚDO.

(NR-12, Item 14.1, Letra d / NR-31, item 31.12.2)

O empregador rural ou equiparado se responsabiliza pela capacitação dos operadores do implemento, visando o manuseio e operações seguras. (NR-31, item 31.12.15).

Atenção:

Este manual esta disponível no site www.jumil.com.br, juntamente com as informações da nossa linha de produtos.

DADOS DO FABRICANTE

Razão Social: JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A.	
Endereço: RUA ANA LUIZA 568	Cep: 14300-000
Cidade: BATATAIS	Uf: SP
CNPJ: 44.944.668/0001-62	IE: 208.002.004-110
Email: vendasmaq@jumil.com.br	Site: www.jumil.com.br

NR-12 (item 14.2, letra a)

DADOS DO IMPLEMENTO

Modelo: JM3300	No. Série:	Ano Fabricação:	
No. Nota Fiscal:		Data NF:	

Cuidado:

Antes de colocar o implemento em funcionamento, o operador deve estar instruído quanto ao manejo correto e seguro do implemento. Recomendamos que efetue a leitura deste manual de instruções, e em caso de duvidas consulte os departamentos técnicos da Jumil.

3-APRESENTAÇÃO:

Os Adubadores Cultimax JM3300-SH são fornecidos com barra porta ferramentas de 4,20m / 5,20m / 6,20m / 7,50 m com opções de montagem para adubação lateral, central ou bi-lateral, em espaçamentos de plantio adensado. È acoplável aos três pontos do sistema hidráulico do trator com potencia de 70 a 110 CV's de acordo com o numero de depósitos de fertilizantes e numero de linhas.

É equipado com roda motriz que transmitem movimento ao sistema de cambio de regulagem de distribuição de fertilizantes e roda de apoio, sendo ambas equipadas com sistema articulado para acompanhar as irregularidades do solo, permitindo uma distribuição uniforme. O sistema de câmbio permite a troca rápida de engrenagens e ajuste da corrente de acionamento, possibilitando alterar a rotação do distribuidor de fertilizantes para diversas dosagens.

O depósito de adubo possui capacidade individual de 305 litros, sendo acoplado a suportes modulares de acordo com o tamanho da barra porta ferramentas e numero de linhas permitido. Possui tampa com abertura traseira o que facilita a operação de abastecimento. Possui opção de fornecimento com depósito de 230 litros. O distribuidor de adubo Fertisystem é equipado com rosca sem fim com passo de 50 mm, podendo ser fornecido opcionalmente com rosca sem fim passo de 25 mm.

Possui plataforma traseira equipada com corrimão, proporcionando maior segurança e facilidade no abastecimento. O ponto inferior de engate possui sistema articulado com furo oblongo para diminuir os impactos entre o trator e o implemento.

O sistema de discos duplo pantográfico possui braços pantográficos que acompanham as irregularidades do solo, permitindo a deposição do fertilizante na mesma profundidade de forma que fique incorporado ao solo evitando a volatilização. É fornecido com discos duplos desencontrados de 16", ou opcionalmente com discos duplos desencontrados de 17". Pode ser fornecido também com a opção de sistema de acionamento por cardan e redutor.

Possui os seguintes opcionais: conjunto da banda controladora de profundidade simples acoplável ao disco duplo, que permite a aplicação de fertilizantes na mesma profundidade, e conjunto da banda controladora de profundidade fina em "V" acoplável ao disco duplo que atua como cobridor do sulco e auxilia no controle de profundidade; pode ser fornecido ainda com o opcional conjunto de acionamento por redutor e cardan indicado para adubadores com até cinco depósitos de adubo montados em cabeçote de 4,20m e 5,20m.

É um implemento especialmente desenvolvido para atender as operações de adubação em plantio adensado, se destacando pela robustez, simplicidade de manuseio e manutenção. É um implemento que utilizado corretamente e com as manutenções preventivas, permitirá ao agricultor


o retorno do investimento. Para isso siga as instruções deste manual para obter o Maximo de rendimento do implemento.




3.1- Tipos de Adubação:

O Adubador Cultimax JM3300-SH permite efetuar três tipos de adubação, sendo a adubação lateral, adubação bi-lateral e adubação central. Vale salientar que o deposito de fertilizantes possui duas saídas.


Na adubação lateral é utilizado um depósito de fertilizantes para cada duas linhas, na adubação bi-lateral é utilizado um depósito para cada linha, na adubação central é utilizado um depósito de fertilizantes para cada duas linhas, utilizando apenas uma das saídas do depósito. O sistema de adubação lateral (Figura 02), bi-lateral (Figura 03) e central (Figura 04) podem ser utilizados com disco duplo ou condutor.








JM33005H



4-COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:







4.1- Sistema de Transmissão:

O Cultimax JM3300SH pode ser fornecido com o sistema de transmissão para o dosador de fertilizantes com roda motriz (Figura 05), ou com sistema de acionamento por cardan e transmissão por redutor de velocidade (Figura 06). Ambos os casos possui câmbio de regulagens dos dosadores de fertilizantes (Figura 07).








4.1.1- Rodas Motriz e de Apoio:

O sistema de transmissão por rodas possui sistema articulado para acompanhar as irregularidades do solo. A roda motriz (Figura 08) através do conjunto de engrenagens e correntes efetua a transmissão ao eixo do câmbio de regulagem do fertilizante, mantendo a constante vazão do

fertilizante independentemente da velocidade do trator, além de permitir sustentação e estabilidade ao implemento juntamente com a roda de apoio (Figura 09). A quantidade de rodas motrizes ou de apoio é variável de acordo com o tamanho do cabeçote e numero de depósitos de cada opção de trabalho. Vide tabela abaixo:

Cabeçote	N° Depósitos	Nº Linhas	Quant. Roda Motriz	Quant. Roda Apoio
3.70m	03	06	01	01
4,20m	03	06	01	01
4,20111	04	08	01	01
E 20m	04	08	01	01
5,20m	05	09 ou 10	01	01
6.20m	05	09 ou 10	01	01
6,20m	06	12	02	(*)
7 F0m	06	12	02	(*)
7,50m	08	13 ou 15	02	(*)

(*) Opcional: para as opções com cabeçotes de 6,20m ou 7,50m com mais de 05 depósitos pode ser fornecido opcionalmente uma ou duas rodas de apoio.






4.1.2- Cardan e Redutor de Velocidade:


O Cultimax JM3300SH pode ser fornecido opcionalmente com sistema de acionamento por cardan e redutor de velocidade (Figura 10) para as opções com cabeçotes de 4,20m e 5,20m com até 05 depósitos de fertilizantes.

JM3300 SH




4.2- Discos Duplos Desencontrados Pantográficos:


O sistema aplicador de adubo de disco duplo desencontrado "A" com suporte pantográfico "B" permite a distribuição uniforme do fertilizante, pois o sistema de barras articuladas permite que o disco duplo do adubo acompanhe as irregularidades do solo, depositado o fertilizante na profundidade desejada. É fornecido com disco duplo desencontrado de 16", e o opcional de 17". Possui haste "C" com posicionadores e mola de pressão "D" para regulagem da profundidade (Figura 11).




Foi especialmente projetado para trabalhar em culturas que foram efetuadas no plantio direto, podendo ser também utilizado em áreas de plantio convencional. Opcionais:

Disco duplo desencontrado de 17". (Figura 12) Controlador de profundidade simples. (Figura 13) Cobridor de sulco com banda fina em "V". (Figura 14)











O sistema de discos duplos são ideais para a aplicação do fertilizante diretamente ao solo, diminuindo significativamente as perdas pela volatilização. Os discos são montados desencontrados um ao outro "A", apresentando vantagens para o corte da palhada e evitando o embuchamento. Possui limpadores internos "B" com molas de pressão que mantém as hastes limpadoras pressionadas sobre os discos. Os mancais blindados "C" evitam a entrada de poeira e permitem maior vida útil aos rolamentos. (Figura 15).



4.3- Distribuidor de Fertilizantes Fertisystem:

O dosador de fertilizantes Fertisystem, foi desenvolvido com a finalidade de anular as grandes variações das dosagens em inclinações e topografias encontradas no sistema do plantio direto, eliminando desta maneira o efeito "ciclo do sem-fim (pulsação)", tendo um excelente resultado na uniformidade de distribuição na linha e a dosagem constante na subida e descida. É fornecido com rosca sem fim passo de 2" ou opcionalmente com rosca sem fim de 1". (Figura 16)

É de fácil e rápido acesso aos seus componentes, facilitando a manutenção e trocas da rosca sem fim.



4.4- Deposito de Fertilizantes:

O depósito de adubo possui capacidade individual de 305 litros, sendo acoplado a suportes modulares de acordo com o tamanho da barra porta ferramentas e numero de

linhas permitido. Possui tampa com abertura traseira o que facilita a operação de abastecimento. Possui opção de fornecimento com depósito de 230 litros.(Figura 17)



4.5- Plataforma Traseira:


A plataforma traseira permite ao operador efetuar o abastecimento do fertilizante nos depósito. Possui escada articulável para acesso. (Figura 18)



4.6- Opcionais:

4.6.1- Controlador de Profundidade (Opcional):


O contralador de profundidade "A" do disco duplo adubador tem como finalidade de manter a uniformidade de deposição do fertilizante, mesmo em terrenos irregulares. Proporciona maior estabilidade ao pantógrafo, e diminui o esforço sobre os três pontos do sistema hidráulico do trator. (Figura 19).





4.6.2- Cobridor de Sulco com Banda Fina em "V" (Opcional):

O cobridor de sulco com banda fina em "V" possui duas bandas posicionadas em "V" com sistema de regulagem de abertura do ângulo de trabalho, proporcionando o fechamento do sulco que foi aberto para a deposição do fertilizante. Possui mola de pressão das bandas cobridoras que pressionam o conjunto compactador sobre o solo. Alem de efetuar o fechamento do sulco proporciona ainda o controle de profundidade do conjunto adubador no solo. (Figura 20)




Atenção:

O cobridor de sulco com banda fina em "V" somente poderá ser utilizado quando o sistema de rodagem de acionamento estiver posicionado para a frente do cabeçalho.

4.6.3 – Conjunto do Condutor com Suporte:

O conjunto do condutor com suporte é utilizado para os casos que se deseja efetuar a aplicação de fertilizantes sem incorporar ao solo, sem o uso dos discos duplos.

O conjunto é formado por um condutor e um suporte que é fixado ao tubo porta ferramenta do implemento. Os furos oblongos do suporte permitem movimentar o condutor para direcionar o fertilizante próximo as linhas de plantio. (Figura 21)





5-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Barra Porta Ferramentas	Numero de Depósitos	Tota	cidade al de ubo	Numero de Discos Duplos ou	Numero de Linhas de	Espaçamentos (mm)	Numero de Rodas	Potência Requerida (CV)
(m)	de Adubo (305 litros)	Litros	Quilos	Condutores	Adubação			
3,70	03	915	1052	06	03	500 e 600	02	70
4,20	03	915	1052	06	06	600 e 700	02	70
4,20	04	1220	1403	08	08	500	02	70
	04	1220	1403	80	08	600 e 700		
5,20	05	1525	1753	09	09	500 e 600	02	80
	05	1525	1753	10	10	500		
	05	1525	1753	09	09	700	02	80
6,20	05	1525	1753	10	10	600	02	80
	06	1830	2104	12	12	500	02	90
	06	1830	2104	12	12	600	02	90
7,50	08	2440	2806	13	13	500 e 600	02	110
	08	2440	2806	15	15	500	02	110

Tipos de Rodas	Roda de Apoio						
	Roda Motriz						
	Cardan e Redutor:(OPCIONAL)						
	Somente para Adubadores com até 05 Depósitos e Barra porta Ferramenta de 4,20 e 5,20 m.						
	Roda Motriz: (PADRÃO)						
Sistema de Acionamento	 01 Roda Motriz Direita e 01 Roda de Apoio Esquerda – utilizada para Adubadores com até 05 Depósitos e Barra Porta Ferramenta de 3,70, 4,20 e 5,20 m. 						
	 02 Rodas Motrizes utilizados para adubadores com mais de 05 Depósitos e Barra Ferramentas de 6,20 e 7,50 m. 						
	02 Rodas Motrizes e 02 Rodas de Apoio - Opcional						
Velocidade de Trabalho	04 a 06 km/h						
Distribuidor de Fertilizantes Fertisystem	Rosca Sem Fim Passo de 2" (standard)						
Pneus	5.60-15 / 4 lonas						
Opcionais	Depósito de Fertilizantes – Capacidade de 350 litros						
	Disco Duplo Desencontrado 17"						
	Conjunto Banda Controladora de Profundidade Simples						
	Conjunto Cobridor de Adubo Banda Fina em "V"						
	Conjunto de Acionamento – Redutor / Cardan / Cambio						


Dimensões de Transporte									
Barra Porta Ferramenta 3,70m 4,20 m 5,20 m 6,20 m 7,50 m									
Largura (mm)	1600	1600	1600	1600	1600				
Comprimento (mm)	3700	4200	5200	6200	7500				
Altura (mm)	1800	1800	1800	1800	1800				


Notas:

- 1- A potencia necessária para tracionar o adubador pode variar em função de vários fatores tais como: tipo de solo, profundidade de trabalho, compactação do solo, umidade, tipo de palhada e velocidade de trabalho.
- 2- Capacidade teórica de adubo foi calculada tendo como base o peso especifico do adubo de 1,15kg por litro.



6- DIMENSÕES:







7-COMPONENTES QUE ACOMPANHAM IMPLEMENTO:

7.1- Implemento Fornecido com Cardan e Caixa de Transmissão:

Descrição	Quant.
Conjunto do Cardan	01
Conjunto da Peneira	2 a 8 (*)
Ponto Inferior do Engate	02
Tapo do Depósito de Adubo	(**)

7.2- Implemento Fornecido com Roda Motriz:

Descrição	Quant.
Conjunto da Peneira	2 a 8 (*)
Ponto Inferior do Engate	02
Tapo do Depósito de Adubo	(**)

- (*) Variável de acordo com a quantidade de depósitos de fertilizantes.
- (**) Variável de acordo com a quantidade de depósitos de fertilizantes e numero de linhas de adubação.

Atenção:

Ao receber o implemento, marca JUMIL, confira atentamente os componentes que acompanham. Em caso de falta de algum item, exija do seu revendedor os itens faltantes ou comunique diretamente a JUMIL.

Departamento Comercial: Fone: (16) 3660-1010 Fax: (16) 3660-1111 e-mail: vendasmag@jumil.com.br

8-PREPARAÇÃO DO IMPLEMENTO E DO TRATOR PARA OPERAÇÃO:


O Adubador Cultimax JM3300-SH sai de fabrica, quase que totalmente montado. Antes de iniciar a operação de adubação é necessário efetuar a montagem do ponto inferior de engate e a montagem do cardan quando o implemento for fornecido com a opção de acionamento por cardan e caixa de transmissão. A peneira sai montada no depósito de adubo e os tapos são utilizados caso você tenha de alterar o numero de linhas ou alterar de adubação bi-lateral para lateral.

8.1- Montagem do Implemento:

Antes de iniciar o trabalho, efetue um reajuste geral em seu equipamento, principalmente nos parafusos de fixação das garras dos módulos dos discos duplos. Verifique também os pinos e travas e se existe algum objeto no interior dos depósitos; caso haja; retire para não danificar os conjuntos distribuidores. Efetue uma lubrificação no produto de acordo com as orientações. Efetue a seguir a montagem e ajustes no implemento.

8.1.1- Montagem do Ponto Inferior de Engate:

O Cultimax JM3300SH sai de fabrica com o engate dos pontos inferiores "A" (Figura 24) desmontados. O sistema de articulação do conjunto efetua o alivio dos impactos do chassi do implemento sobre a barra de engate dos três pontos do trator.




8.2- Preparo do Implemento para o Trabalho:

8.2.1- Peneiras do Depósito de Fertilizantes:

O Adubador JM3300-SH sai de fabrica com peneiras na parte superior do deposito de adubo, que tem a função de evitar a entrada de corpos estranhos que possam vir a danificar o sistema distribuidor de fertilizantes. (Figura 25) Ao encher os depósitos fique atento para que nenhum corpo estranho seja depositado no recipiente adubador.






8.2.2- Cuidados com os Pneus:

Para assegurar a longa vida do pneu de seu implemento, mantenha a pressão de ar correta (Figura 26). A falta ou excesso de pressão de ar provocam o desgaste prematuro dos pneus. Outro ponto importante que deve ser verificado são as condições dos restos de culturas nas áreas de adubação, portanto evite deixar soqueiras que possam danificar os pneus.

Tabela de Pressão de Pneus								
Medida	Nº Lonas	Pressão	Máxima					
Iviedida		Kg/cm2	Lb/pol2					
5.60 x 15	04	2,2	32					



Atenção:
O pneu deve estar com a pressão correta.
A falta ou excesso de pressão provoca o desgaste prematuro dos pneus e alteram a precisão do trabalho.

8.3- Preparo do Trator para o Acoplamento e Trabalho:

Antes de começar a trabalhar com o equipamento, efetue a preparação do trator. Normalmente o trator é equipado com rodado apropriado para cultivo, com rodas mais altas e pneus mais estreitos, de forma a não danificar a cultura durante o trabalho. Como o índice de compactação do pneu mais estreito é maior, e como não há necessidade de obter boa tração, não se usam lastros nos pneus traseiros, retirando-se a água e/ou pesos das rodas traseiras.

8.3.1- Lastreamento da Frente do Trator:

Trabalhando-se com um implemento montado no sistema de três pontos do trator, como é o caso do Cultimax JM3300-SH, é absolutamente natural que a frente do trator, em determinadas circunstâncias, tenda a erguer-se do chão. Para compensar esta tendência, os fabricantes de tratores colocam na frente um suporte destinado a suportar pesos, que são usados para equilibrar o trator, devendo ser retirados quando não forem necessários. Uma maneira prática de se determinar a quantidade mínima de pesos para equilibrar o trator, é a seguinte:

Numa balança pese somente o rodado da frente do trator, sem o implemento acoplado. Após o acoplamento do implemento, coloque-o em posição de transporte (erguido por completo pelo sistema hidráulico) e pese novamente o rodado da frente. Deverá colocar os pesos necessários para obter, no mínimo, mais da metade do peso inicial.

Deverá usar os pesos que são fornecidos com o trator, ou proceder à aquisição dos mesmos numa revenda autorizada, evitando tanto quanto possível, colocar pesos nas rodas dianteiras.

Cuidado:

A colocação de pesos frontais nem sempre possibilita a estabilidade necessária o trator, sobretudo se for dirigido demasiado rápido em terreno irregular com o equipamento erguido. Seja prudente e dirija devagar sobretudo nestas condições.

Atenção:

Utilize pneus estreitos e ajuste a bitola das rodas dianteiras e traseiras na mesma abertura, conforme o espaçamento entre linhas da cultura. Caso necessário utilize pesos na dianteira do trator

8.3.2- Ajuste da Bitola do Trator:

A fim de que se possa passar com o rodado do trator entre as linhas a serem adubadas, possibilitando um trabalho perfeito, se torna necessário, tal como durante o plantio, ajustar a bitola do rodado do mesmo. Assim, proceda do seguinte modo:

Tratores de tração simples (4x2) e tração dupla (4x4):

Coloque os pneus (centro a centro do rastro) a uma distância equivalente a duas vezes o espaçamento entre linhas.


Embora o trator de tração dupla (4x4) não seja um trator recomendado para o cultivo, muitas vezes, porém, o agricultor apenas dispõe de um trator desse tipo na propriedade.



8.4- Acoplamento do Implemento ao Trator:

Para o acoplamento do Cultimax JM3300-SH ao trator escolha um local plano e em seguida proceda da seguinte maneira:

- a)Efetue a montagem do engate do inferior do terceiro ponto do implemento ao trator;
- b)Remova os pinos de engate do implemento.
- c)Retire o braço do terceiro ponto "A" (Figura 27) e acople na torre do implemento.
- d)Com o trator em marcha ré, reduzida, aproxime o trator do implemento e alinhe os braços do primeiro e segundo ponto com os orifícios inferiores de engate do implemento.
- e)Acople o braço do primeiro ponto "B" (Figura 27) no orifício de engate do lado esquerdo do implemento, coloque o pino trava.
- f) Acoplar no trator o braço do terceiro ponto "A" (Figura 27) que já esta acoplado na torre do implemento. Use a regulagem do comprimento do braço do terceiro ponto "C" (Figura 27), coloque o pino trava.
- g)Acoplar o braço do segundo ponto "C" (Figura 27) no orifício de engate do lado direito do trator. Use o extensor e mecanismo de regulagem do comprimento do braço, coloque o pino trava.



8.5- Alinhamento do Implemento com o Trator:

Efetue a centralização e alinhamento do adubador com o trator, da seguinte maneira:

- a)Alinhe o cabeçalho do Adubador JM3300-SH com o terceiro ponto do trator;
- b)Confira se a distância entre os braços inferiores e os pneus são iguais nos dois lados;
- c)Mantenha os braços inferiores nivelados em relação ao solo.

Nota: utilize os braços superior (terceiro ponto) e inferior direito que possuem regulagens para efetuar o nivelamento do adubador.



8.6- Nivelamento do Implemento:


sempre o Adubador levantado.

Para uma perfeita operação o CULTIMAX JM3300-SH deve ser nivelado nos dois sentidos. Para isso, use o braço do terceiro ponto e a manivela do braço lateral direito do trator. Após o nivelamento se possível em galpão ou terreno plano, ajustar os estabilizadores, de forma que o equipamento fique com a mínima folga possível.

Para isso, levante o equipamento na posição mais alta do levante hidráulico, e nessa posição ajuste os estabilizadores, igualmente, devendo o equipamento ficar centralizado. Se fizer este ajuste com o equipamento no chão e os estabilizadores ficarem esticados, ao levantar o sistema hidráulico para transporte corre o risco de danificar os estabilizadores.

8.7- Pés de Apoio:

Após efetuar a preparação do implemento e do trator para o trabalho, levante os pés de apoio, posicionando-os conforme figura 28. Tal procedimento evita que os mesmos sejam danificados no transporte ou operação de trabalho.



Atenção:

Recomendamos efetuar o abastecimento do adubador somente no local de trabalho, para evitar sobrecargas no levante hidráulico do trator durante o transporte.




8.8- Acionamento por Cardan:

O Cultimax JM3300SH pode ser fornecido com sistema de acionamento por cardan e caixa de transmissão para as opções com cabeçotes de 3,70, 4,20m e 5,20m que tenham até 05 (cinco) depósitos de fertilizantes. Para as demais opções é fornecido somente com sistema de acionamento por roda motriz.

8.8.1- Redutor de Velocidade:


Antes de iniciar a operação de trabalho com o Cultimax JM3300SH, retire o plug "A" do redutor e substitua com o plug com respiro "B" que acompanha o implemento. (Figura 29)




8.8.2- Acoplamento do Cardan:


Quando da aquisição do Adubador com sistema de acionamento por cardan e caixa de transmissão, torna-se necessário antes de iniciar a operação de adubação. É bom salientar que a distância entre a tomada de força e o eixo de acionamento do implemento pode variar, isso pelo fato de existir várias marcas e modelos de tratores. Devido a isso antes de colocar o implemento em funcionamento é necessário fazer os ajustes no cardan, que deve ser efetuada da seguinte maneira:

- a)Desmonte as duas partes do cardan (fêmea e macho), retirando a capa protetora.
- b)Monte a parte fêmea do cardan (tubular) na tomada de potência do trator e a parte macho do cardan (maciça) no implemento.
- c)Coloque as duas partes (macho e fêmea) paralelas (Figura 30), marque o excesso das duas partes, observando que os pedaços a serem cortados em ambas as partes devem ser iguais.




- d)Retire o cardan e acresça uns 40 mm em cada uma das marcas, faça uma nova marca, de forma que os pedaços cortados sejam maior que ambas as partes. Isso se torna necessário para evitar que as pontas macho e fêmea toquem no garfo do cardan. (Figura 31).
- e)Efetue o corte nos pontos marcados conforme orientação (Figura 32 e 33), após o corte dê o acabamento nas partes com lima (Figura 34) e lubrifique com uma camada fina de graxa. Efetue o corte necessário no tubo da capa de proteção. Monte novamente a capa de proteção no cardan.











f)Volte a acoplar o cardan no trator e implemento, lembrando que a parte fêmea (tubular) deve ser acoplada no trator e a parte macho (maciça) no implemento.


Importante: os garfos internos e externos devem ficar alinhados no mesmo plano, caso contrário o cardan estará sujeito a vibrações, provocando o desgaste prematuro das cruzetas. (Figura 35).



g)Recomenda-se que a maquina deslocando-se em linha reta, a área de contato entre o macho e a fêmea deve ser de pelo menos de 2/3 do comprimento do cardan fechado (medida L – Figura 36), em condições críticas, ao fazer curvas fechadas, esta medida não pode ser menor que 1/3 do comprimento.



h)Em condições críticas de trabalho o ângulo Maximo de trabalho não pode ser superior a 22º (Figuras 37).



Atenção:

a)Faça a ligação do movimento da TDP do trator sempre com o motor em regime de marcha lenta, acelerando progressivamente até o regime de trabalho de 540 na TDP.

- b)Antes de desligar a TDP do trator, reduza a aceleração do motor para regime de marcha lenta.
- c)Limpe e lubrifique os eixos da tomada de força do trator e do implemento, antes de acoplar o cardan.
- d)Após a colocação do cardan, prenda as correntes de segurança deixando uma folga para articulação.
- e)Desligue a tomada de força ao manobrar com o implemento acoplado.
- f)Efetue revisões periódicas no cardan substituindo o pino e cruzetas danificadas.
- g)Importante: o tamanho do cardan deve ser verificado e/ ou ajustado se necessário, sempre que mudar de modelo de trator. O não cumprimento, desta recomendação,



poderá causar sérios danos no implemento e/ou no cardan.

Perigo:

a)Não utilize o cardan sem a proteção de segurança.

b)Mantenha-se à distancia segura do cardan em movimento, o contato pode causar acidentes graves. c)Prenda os cabelos longos e não use roupas largas ou com partes que possam prender-se no componentes moveis do cardan


9-REGULAGENS:

9.1- Regulagem da Dosagem de Fertilizantes:

Antes de iniciar a operação de trabalho, efetue as regulagens de distribuição de fertilizantes, utilize como indicação as tabelas a seguir, e obtenha diferentes dosagens através da mudança de posicionamento das correntes entre as engrenagens motora e movida do câmbio de regulagem de fertilizantes.

9.1.1- Câmbio de Regulagem de Fertilizantes:

O cambio de regulagem de distribuição de fertilizantes (Figura 38) é composto das engrenagens motoras "A" - Z-13, Z-15, Z-17, Z-19, Z-23, Z-27, Z-30, Z-33 e das engrenagens movidas "B" Z-15, Z-27, Z-33. A posição dos esticadores de corrente "C" (Figura 38) para as diversas relações de engrenagens é conforme orientações do posicionamento do esticador de corrente para as diversas relações de engrenagens citados a seguir.



Posicionamento do Esticador de Corrente para as Diversas Relações de Engrenagens:

Posicionamento do Esticador de Corrente para as Diversas Relações de Engrenagens.	Engrenagem Motora	Engrenagem Movida
	Z-13	
(-15)	Z-15	
O E SO	Z-17	
Care 3	Z-19	Z-15
Motriz Movida	Z-23	Z-15
	Z-27	
	Z-30	
	Z-33	
(Z-27)	Z-13	
	Z-15	
	Z-17	
Motriz Movida	Z-19	Z-27
	Z-23	2-27
	Z-27	
	Z-30	
	Z-33	
(Z-33)	Z-13	
	Z-15	
Many Williams	Z-17	Z-33
The state of the s	Z-19	
Motriz Movida	Z-27	

9.1.2- Tabela Indicativa de Distribuição de Fertilizantes:

A tabela indicativa que segue, foi desenvolvida para uma aproximação e dar noção de como começar a regulagem, visto que há variações quanto a tipos, marcas, densidade e umidade do fertilizantes, índice de patinação do trator e velocidade na operação do cultivo. A tabela de distribuição de fertilizantes indica a relação de engrenagens a serem utilizadas, bem como a quantidade de fertilizantes a ser distribuído conforme o espaçamento da cultura. A tabela de distribuição de fertilizantes foi determinada considerando que o trabalho seja feito a 5 km/h.



	_	_							_	·—	_			_	_	_	,	_			_			
			URÉIA	107	124	131	140	151	156	171	191	222	231	236	247	272	302	308	332	348	417	489	543	298
		80	SULFATO AMÔNIA	127	146	155	166	179	185	203	226	263	274	279	293	322	358	365	393	408	493	629	644	708
			ADUBO GRANUL.	150	173	183	196	211	219	239	267	311	324	329	346	380	422	431	465	481	583	684	260	836
			URÉIA	122	141	150	160	173	179	196	219	254	265	269	282	311	345	352	380	393	476	559	621	683
		70	SULFATO AMÔNIA	145	167	177	189	204	212	232	259	301	313	319	334	368	409	417	450	466	564	662	736	808
			ADUBO GRANUL.	171	197	209	224	241	250	274	306	355	370	376	395	434	483	492	531	550	999	782	869	926
			URÉIA	132	152	161	172	186	193	211	235	274	285	290	304	334	372	379	409	424	513	602	699	736
		65	SULFATO AMÔNIA	156	180	191	204	220	228	249	279	324	337	343	360	396	440	449	484	502	209	713	792	871
			ADUBO GRANUL.	184	213	225	241	260	269	295	329	383	398	405	425	468	520	530	572	593	717	842	936	1029
me;	ETROS		URÉIA	143	165	174	187	201	209	228	255	296	309	314	329	362	403	411	443	459	929	652	725	797
- Fertisyst	ENTÍME	09	SULFATO AMÔNIA	169	195	207	221	238	247	270	302	351	366	372	390	429	477	486	524	544	658	772	858	944
C U L T I M A X - Fertisystem	EMC		ADUBO GRANUL.	200	230	244	261	282	292	319	357	415	432	439	461	202	563	574	619	642	777	912	1014	1115
o o	NTOS		URÉIA	156	180	190	204	220	228	249	278	323	337	343	329	395	439	448	483	501	909	711	791	870
RTILIZANTE	AÇAME	55	SULFATO AMÔNIA	184	213	225	241	260	270	295	329	383	399	406	426	468	520	531	572	593	718	843	936	1030
ш	ESP		ADUBO GRANUL.	218	251	266	285	307	318	348	389	452	471	479	503	553	614	627	929	700	848	962	1106	1216
DE F			URÉIA	171	198	209	224	242	250	274	306	356	370	377	395	435	483	493	531	551	299	783	870	957
RIBUIÇÃO		50	SULFATO	203	234	248	265	286	296	324	362	421	439	446	468	515	572	584	629	652	790	927	1030	1133
DISTRIB			ADUBO (GRANUL.	240	276	293	313	338	350	383	428	498	518	527	553	809	929	689	743	770	932	1095	1216	1338
DE		_	URÉIA	190	220	233	249	268	278	304	340	395	412	419	439	483	537	547	290	612	741	870	996	1063
TABELA		45	SULFATO AMÔNIA	225	260	275	295	318	329	360	403	468	487	496	520	572	636	648	669	725	877	1030	1144	1259
			ADUBO GRANUL.	266	307	325	348	375	389	425	476	553	929	586	614	929	751	992	826	856	1036	1216	1351	1487
			URÉIA	214	247	262	280	302	313	342	382	445	463	471	464	543	604	616	664	889	833	978	1087	1196
		40	SULFATO AMÔNIA	254	293	310	332	358	371	405	453	527	548	929	585	644	715	729	787	815	286	1159	1287	1416
			ADUBO GRANUL.	299	346	366	392	422	438	479	535	622	648	629	691	760	845	862	929	963	1166	1368	1520	1672
	TROS		URÉIA	428	494	523	260	604	979	684	292	889	926	942	988	1087	1208	1232	1328	1377	1667	1957	2174	2391
	GRAMAS EM 50 METROS	POR LINHA	SULFATO AMÔNIA	202	585	620	663	715	741	811	906	1053	1097	1116	1170	1287	1430	1459	1573	1631	1974	2317	2575	2832
	GRAMAS	PC	ADUBO (GRANUL.	599	691	732	783	845	875	957	1070	1244	1295	1318	1382	1520	1689	1723	1858	1926	2331	2737	3041	3345
	OFFICE	AGENS	MOVIDA	33	33	27	33	27	33	27	27	33	27	15	33	27	27	15	27	15	15	15	15	15
	044	ENGREN	MOTORA	13	15	13	17	15	19	17	19	27	23	13	30	27	30	17	33	19	23	27	30	33



Atenção:

A tabela apresenta na segunda coluna a quantidade de adubo em gramas em 50 metros por linha, considerando apenas uma saída de adubo para cada linha. Quando efetuar a adubação bi-lateral, ou seja, dos dois lados da planta, tanto os valores em gramas em 50 metros por linha como os demais valores da tabela quilograma por hectare, devem ser divididos por 2 (dois), pois se utilizam duas saídas de adubo.

9.1.3- Exemplo Prático de Cálculo de Distribuição de Fertilizantes:

Para conseguir uma boa regulagem para a distribuição de fertilizantes proceda da seguinte maneira:

- 1-Percorra 50 metros exatos com uma rotação de 540 RPM no eixo da TDP;
- 2-Cronometre o tempo gasto. Dividindo 180 pelo número de segundos, obterá a velocidade em Km/hora. Ajuste até obter 5 Km/hora, se gastar 36 segundos para percorrer 50 metros, vai a uma velocidade de 5 Km/hora;
- 3-Com o trator estacionado, faça a regulagem para a quantidade de adubo desejada, coloque nas saídas das manqueiras um recipiente para recolher o adubo;
- 4-Ligue o eixo da tomada de potência. Quando a queda do adubo estiver normalizada, recolha o adubo caído durante o mesmo tempo cronometrado. Significa teoricamente, que você percorreu o mesmo espaço;
- 5-Em seguida pese o adubo recolhido;
- 6-Verifique na tabela de distribuição de fertilizantes se a quantidade de adubo é a recomendada conforme o espaçamento da sua cultura.

9.1.4-Cálculo Prático para Distribuição de Fertilizantes:

Para efetuar o cálculo de distribuição de FERTILIZANTES, faça da seguinte maneira:

- 1-Verifique o espaçamento entre linhas;
- 2-Defina a quantidade de fertilizantes a ser distribuída por hectare:
- 3-Calcule conforme exemplo a seguir:

Dados da fórmula:

- E Espaçamento entre linhas
- Q Quantidade fertilizantes a ser distribuído
- A Área a ser adubada
- D Distância de 50 metros para teste
- X Gramas de adubo em 50 metros

Fórmula:

$$X = \underbrace{E \times Q \times D}_{A}$$

9.1.5- Como Utilizar a Tabela de Distribuição de Fertilizantes:

Para Adubação Lateral (Exemplo):

Para a distribuição de 200 Kg/ha, no espaçamento de 85 cm, recomendamos utilizar as engrenagens motora de

19 dentes, e a movida de 15 dentes (Fig. 15), e trabalhar com o trator com a velocidade de 5 Km/h, com a rotação de 540 RPM na TDP.

Para Adubação Bi-Lateral (Exemplo):

Para distribuição de 200 Kg/ha, no espaçamento de 85 cm, recomendamos utilizar as engrenagens motora de 17 dentes, a movida de 27 dentes (Fig. 15), e trabalhar com o trator na velocidade de 5 Km/h, com a rotação de 540 RPM na TDP.

Exemplo:

Uma cultura com espaçamentos entre linhas de 90 cm (900 mm) para distribuir 111 Kg de sulfato de amônia, em uma área a ser adubada de 1 hectare (10.000 m2), com uma distância de teste de 50 metros.

 $X = 900 \times 111 \times 50$ 10.000

 $X = \frac{99.900 \times 50}{10.000}$

 $X = 9.90 \times 50$

X = 499,50 gramas de fertilizantes em 50 metros

X= 499,50 gramos de fertilizantes en 50 metros

9.1.6- Recomendações de Dosagens e Medições de Fertilizantes:

Para obter os melhores resultados de precisão na dosagem de fertilizante, a medição / calibração deve ser realizada da seguinte forma:

- a)A primeira medição nunca deverá ser considerada como definitiva:
- b)As demais calibrações deverão ser feitas em condições normais de trabalho;
- c)No período em que o implemento estiver parada, devido a chuvas, revisões, manutenções, etc. não pode ser considerado como condição normal de trabalho, devido a umidade acumulada no fertilizante dentro do deposito e na proximidade dos dosadores. O fertilizante com teor de umidade elevada, resulta em medições irregulares ente as linhas, ficando normalmente abaixo da quantidade desejada. Após uma chuva, continue adubando com a mesma regulagem e somente paos um novo abastecimento, deve-se fazer a afericão;
- d)Use sempre os mesmos parâmetros e condições de medição (tipo de fertilizante, granulometria, umidade, nível de abastecimento no deposito, etc.) para obter um resultado comparativo;
- e)Em todo abastecimento verifique se não há obstrução dos distribuidores e condutores de fertilizantes, bem como se os sem fim não sofreu avarias ou esta corroído.

9.2- Regulagem do Alinhamento das Correntes:

O Cultimax JM3300SH, possui opção de ser fornecido com sistema de acionamento por roda motriz ou por cardan com caixa de transmissão. Para os casos que implementos sejam fornecidos com roda motriz e de apoio, sempre que houver necessidade de alterar o




posicionamento das rodas, deve-se efetuar o alinhamento das correntes motoras. Para os casos que o implemento for fornecido com sistema de acionamento por cardan e redutor, efetue o alinhamento da corrente do cambio e do eixo de acionamento da adubadora.

9.2.1- Regulagem de Alinhamento da Corrente de Acionamento da Adubadora:

Para a regulagem e alinhamento da corrente de acionamento da adubadora é necessário que observe o seguinte (Figura 39):

- a)Verifique na tabela de distribuição de fertilizantes, qual a quantidade de fertilizante a ser distribuída e a relação de engrenagens a ser utilizada;
- b)Solte os parafusos das buchas de fixação "A", que prendem as engrenagens e alinhe as engrenagens motora e movida;
- c)Coloque o esticador "B" na posição correta conforme figura 39;
- d)Alinhe as engrenagens motora e movida para que a corrente trabalhe livremente;
- e)Aperte os parafusos das buchas de fixação "A" que prendem as engrenagens motora e movida.



Atenção:

a)A chapa de apoio do esticador "C" (Figura 39), permite regulagens laterais e transversais através dos furos oblongos.


- b)Efetue o alinhamento correto da corrente para evitar o desgaste das engrenagens, danificação da corrente e desgaste prematuro do redutor.
- c)Alinhe primeiramente as engrenagens de acionamento da adubadora e posteriormente as engrenagens de acionamento do câmbio.

9.3- Dosador de Alta Precisão:

Os dosadores de alta precisão do adubo foram especialmente desenvolvidos para efetuar com regularidade e precisão a distribuição de adubo. Seu funcionamento faz com que o adubo seja impulsionado pela rosca sem fim, conduzindo até uma câmara de represamento, até que o mesmo transborde em

quantidades volumétricas, uniformes e homogêneas pelo regulador para o bocal de descarga, conduzindo o adubo para os mangotes e elementos sulcadores do implemento. (Figura 40)

A distribuição precisa e uniforme, favorece a absorção dos fertilizantes pelas plantas em quantidades corretas, proporcionando um efetivo desenvolvimento vegetativo e produtivo.



Suas principais características são:


- Corpo principal de material resistente e de longa durabilidade;
- 2)Mancais com vedação dupla, evita o contato do adubo com os mancais, com sistema de auto limpeza.
- 3)Rosca sem fim de 2" que impulsiona o adubo para bocal de descarga. Opcional: rosca sem fim de 1"
- 4)Sistema de engate rápido do bocal e regulador do nível, proporcionado facilidade de troca da rosca sem fim, limpeza e manutenção.
- 5)Regulador de nível que efetua o efeito de transborde do adubo em quantidades uniformes e constantes.
- 6)Tubo de revestimento removível feito em material injetado, anti aderente e resistente à abrasão.
- 7)Eixo acionador revestido de material plástico anti aderente.


9.3.1- Recomendações para o Uso do Dosador de Alta Precisão:

Os dosadores de alta precisão de adubo saem montados nos suportes direito e esquerdo do sistema distribuidor de adubo da plantadora. Deve ser observados os seguintes pontos nas operações de plantio:

- a)Nunca opere sem a tampa transversal "A" (figura 41), a qual tem a função de anular o efeito pulsante da mola e também de controlar a dosagem.
- b)O dosador é fornecido com rosca sem fim passo de 2".(Figura 42)
- c)Em casos de alta umidade do adubo, ocasionada por chuva ou outros fatores, em que o adubo fica em estado pastoso, deve-se retirar a tampa transversal "A" e movimentar o implemento por aproximadamente 50 metros para que o adubo empastado saia totalmente do dosador, desobstruindo e limpando a rosca sem fim. Após este procedimento, recolocar novamente a tampa "A" (Figura 41).







9.3.2- Manutenção do Dosador de Alta Precisão:

Para a manutenção ou troca da rosca em fim do dosador de alta precisão, ou ainda efetuar algum reparo na parte interna do mesmo proceda da seguinte forma:


- a)Desmonte o boca "A", através do engate rápido "B" (Figura 43).
- b)Puxe o cordão do tubo fixador "B" e retire a rosca sem fim "A", retire também o anel trava "C" (Figura 44).
- c)Após a limpeza ou substituição, coloque a rosca sem fim "A", juntamente com o anel trava "B", através do tubo fixador "C", observando que a rosca sem fim e o anel trava fique bem posicionados na base do eixo acionador "D" (Figura 45).


Atenção:


a)Se a rosca sem fim não for colocada de modo correto, pode alterar e interferir na dosagem do adubo.

- b)Mantenha a rosca sem fim posicionada com o anel trava. Este procedimento evitará a danificação da tampa transversal quando da não utilização do dosador com o fertilizante ou nos casos de transporte da plantadora.
- c)A falta do anel trava pode provocar danos na distribuição do adubo e/ou transmissão da plantadora e também alterar a dosagem do fertilizante.
- d)Ao final do plantio é imprescindível a retirada das rosacas sem fim para evitar a corrosão pelo fertilizante. Devem


ser lavados, escovados e colocados em recipiente com óleo.








d)Efetue a analise de desgaste no revestimento "A", substitua-o se apresentar desgaste excessivo, afrouxando e retirando o parafuso "B". Verifique se há desgaste no feltro "C", arruelas "D e F" e arruela de limpeza "E". O desgaste excessivo é verificado quando ocorrer a saída do adubo em grande quantidade pelo orifício de descarga autolimpante, localizado na face inferior do corpo do distribuidor. (Figura 46)



e)Para a troca, limpeza ou substituição dos rolamentos e componentes do conjunto, retire o conjunto dosador através da remoção do eixo acionador e buchas de união, afrouxe e retire os parafusos de fixação do dosador na base do distribuidor. A seguir retire os quatro parafusos e porcas "A" de fixação do mancal suporte dos pinhões de transmissao "B", afrouxe e retire os parafusos "C" de fixação do revestimento "D", retirando a seguir o conjunto. Para finalizar afrouxe e retire o eixo acionador "E" de fixação da bucha do mancal "F" dos rolamentos "G" e retire o eixo acionador "E" e remova a bucha "L" dos rolamentos e o retentor "F" fazendo as limpezas ou substituições necessárias retire o anel de proteção "G".(Figura 47)




Atenção:
Ao efetuar a montagem da arruela espaçadora "H" observe para que mesma seja montada entre os rolamentos o qual proporcionará um espaço para a entrada de graxa para a lubrificação. Havendo necessidade de substituição dos pinhões, deve ser feito do conjunto (pinhão acionador motriz "I" e pinhão acionado movido "J" (Figura 47).

9.3.3-Tubo de Manutenção:

Ao realizar manutenções ou trocas da rosca sem fim impulsionadora, sem a necessidade de remover o fertilizante do deposito, utilize o tubo de manutenção "A", retirando o bocal de descarga e introduzindo o tubo em movimentos giratórios, promovendo o deslocamento do fertilizante até o fundo do dosador.

O tubo de manutenção apresenta um ângulo de corte na extremidade para facilitar esta operação. (Figura 48)




9.3.4 - Limpeza do Conjunto Distribuidor de Adubo:

É obrigatória a limpeza de peças e componentes que mantenham contato direto e indireto com os fertilizantes, uma vez que os mesmos são altamente corrosivos e abrasivos, podendo promover oxidação e reações químicas destrutíveis.

Após a conclusão do plantio, retire o bocal, as roscas sem fim e faça a limpeza completa do conjunto, mantendo-o livre de adubo até a nova safra. Após a limpeza, faça a montagem corretamente.

Observe para não ficar adubo entre as arruelas "X" e o feltro de vedação conforme Figura 49.



Atenção:

a)Não deixe adubo acumulado no reservatório, principalmente se a plantadora ficar sujeita ás intempéries do tempo. O adubo possui alta capacidade de agregar e compactar, podendo afetar a distribuição e dificultar a manutenção.


b)Não será concedida garantias se for contatado mal uso ou falta de manutenção do sistema dosador de adubo.





9.3.5- Procedimentos de Campo – Umidade Excessiva:

Em caso de alta umidade no adubo, ocasionado por chuva ou outros fatores, em que o fertilizante fica no estado pastoso, deve-se retirar a tampa transversal "A" e movimentar o implemento (aproximadamente 50 metros) para que o adubo empastado saia totalmente do distribuidor, desobstruindo e limpando o sistema impulsionador (mola). Após este procedimento, recolocar novamente a tampa "A" (Figura 50).



9.4- Cuidados na Operação de Trabalho:

Recomendamos que siga as seguintes instruções durante as operações de trabalho:

- a)Mantenha o implemento sempre nivelado nas operações de trabalho.
- b)Não efetue manobras de marcha ré com os discos apoiados ao solo;
- c)Ao efetuar manobras, levante o implemento com aceleração baixa, para não danificar o cardan (implementos com opção do sistema de acionamento por cardan e redutor).
- d)Observe periodicamente o desgaste e o afiamento dos discos, se necessário faça a substituição.



10-MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

A manutenção preventiva realizada de forma adequada, periodicamente, permite uma alta eficiência e durabilidade do Adubador Cultimax JM3300SH Jumil. Sempre proteja o implemento das intempéries e dos efeitos corrosivos de alguns produtos utilizados.

Adote na rotina de trabalho alguns cuidados que devem ser observados a seguir:

- a)Não deixe adubo acumulado no deposito de fertilizantes, principalmente se ficar sujeita às intempéries do tempo.
 O adubo possui alta capacidade de agregar e compactar, podendo afetar a distribuição e dificultar a manutenção;
- b)Efetue a limpeza do distribuidor de fertilizantes Fertisystem, não deixe restos de adubo;
- c)Retire e limpe os condutores de adubo do disco duplo desencontrado, efetue a limpeza, lave-os e guarde-os para a utilização na próxima operação de adubação;
- d)Reaperte os parafusos e porcas de fixação do implemento:
- e)Efetue a lubrificação conforme indicação deste manual; f)Verifique a tensão das correntes;
- g)Lave todo o implemento e deixe secar ao sol;
- h)Efetue o retoque necessário na pintura, caso necessário;
- i)Verifique o desgaste dos componentes de forma geral, efetue a substituição;
- j)Se for guardar o implemento por um período longo sem o uso, afrouxe as correntes de transmissão ou retire-as e guarde em recipiente com óleo, em um local sem as intempéries do tempo;
- k)Lave o implemento, proteja os depósitos de fertilizantes e pulverize com óleo de mamona. Não utilize óleo queimado;
- I)Guarde o Adubador Cultimax JM3300SH em um local coberto, protegendo o implemento das intempéries do tempo.

Ao retornar ao trabalho, observe o seguinte:

- a)Reaperte as porcas e parafusos em geral;
- b)Lubrifique todos os pontos indicados de acordo com as orientações deste manual;
- c)Revise as regulagens conforme este manual;
- d)Efetue uma revisão geral, substituindo os componentes desgastados ou danificados. Lembre-se use somente peças originais JUMIL;
- e)Tensione as correntes conforme instruções;
- f)Verifique se não há resíduos no deposito de fertilizantes e distribuidor de adubo;
- g)Se for utilizar outro modelo de trator, efetue o ajuste do cardan, caso seu implemento seja acionado por cardan e caixa de transmissão.

Atenção:

Use somente peças originais JUMIL, pois peças "piratas" podem causar danos ao implemento prejudicando seu funcionamento, alem de implicar na perda da garantia fornecida pela JUMIL. Adquira com antecedência todas as peças e componentes necessários para a manutenção.

Caso verifique alguma vibração ou ruídos diferente, paralise o trabalho e efetue uma inspeção, em seguida elimine a causa, voltando a ligar o implemento novamente somente após sanada a ocorrência.



11-LUBRIFICAÇÃO:

11.1- Objetivos da Lubrificação:

A lubrificação é a melhor garantia do bom funcionamento, desempenho e durabilidade do implemento. Esta pratica prolonga a vida útil das peças móveis e ajuda na economia dos custos de manutenção.

Antes de iniciar o trabalho, certifique-se que o implemento esta adequadamente lubrificado, seguindo as orientações de lubrificação para o funcionamento em condições normais de trabalho. Para o trabalho em condições mais severas recomendamos diminuir os intervalos de lubrificação.

Atenção:

Antes de iniciar a lubrificação, limpe as graxeiras para evitar a contaminação da graxa e substitua as graxeiras danificadas.

11.2- Simbologia de Lubrificação:

	Lubrifique com graxa à base de sabão de lítio, consistência NLGI-2 em intervalos de horas recomendado
30	Lubrifique com óleo SAE 30 API-CD/CF em intervalos de horas recomendados
,	Lubrifique com óleo SAE 90 EP API-GL5 em intervalos de horas recomendados.
	Limpeza da corrente
	Intervalo de lubrificação em horas trabalhadas

11.3- Tabela de Lubrificantes:

Lubrificante	Equivalência											
Recomendado	Petrobrás	Bardhal	Shell	Texaco	Ipiranga	Castrol	Esso	Mobil Oil	Valvoline			
Graxa a Base de Sabão de	LUBRAX	MAXLUB	ALVANIA 2	MARFAK	IPIFLEX 2	LM 2	MULTI H	GREASE	PALLADIUM			
Lítio	GMA-2	APG-2EP		MP-2				MP	MP-2			
	LUBRAX	AGROLUB 05	RIMULA	URSA	ULTRAMO	TROPICAL	ESSOLUBE	DELVAC	TURBO			
Óleo SAE 30	MD400		D-30	LA-30	TURBO	TURBO 30	X2 30	1330	DIESEL			
API-CD/CF	SAE 30			SAE 30	SAE 30				CF SAE 30			
	API/CF			API CF	API CF							
	LUBRAX	MAXLUB	SPIRAX HD 140	MULT	PIRGEROL	HYPOIDE	ESSO	MOBILUBE	HP GEAR			
Óleo SAE 140	TRM	MA 140 EP		GEAR	SP 140	B/EP 140	GX-140	HD 140	OIL GL4			
	SAE 140			EP					SAE 140			
				SAE 140								




Atenção:


Ao efetuar a lubrificação, o implemento deve estar desligado e o cardan desacoplado.





11.4- Pontos de Lubrificação:




















Pontos de Lubrificação da Rodagem:



Pontos de Lubrificação do Disco Duplo Pantográfico:





12-INCIDENTES, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES:

Apresentamos a seguir um guia prático, dos incidentes mais comuns de falha de operação, suas prováveis causas e soluções que devem ser tomadas. Em caso de dúvida, consulte o departamento de assistência técnica da Jumil.

Implemento:

Incidentes	Possíveis Causas	Soluções				
Vazando fertilizantes no distribuidor de adubo	Condutor de adubo ou mangote entupidos.	Desobstruir o condutor ou a mangote de fertilizantes.				
de adubo	Fertilizante empedrado ou com corpos estranhos no mesmo.	Verificar a qualidade do fertilizante				
Vazando fertilizante no mangote	Mangote danificado.	Substituir mangote.				
	Adubo empedrado ou com impurezas.	Utilize adubo de boa qualidade				
		Coar o adubo e retire as impurezas.				
	O sistema de transmissão apresenta falhas.	Verifique a tensão e alinhamento das correntes de transmissão.				
Não esta distribuindo adubo corretamente	O conjunto distribuidor de adubo esta emplastado por uso de adubo úmido.	Efetuar a limpeza do distribuidor e da rosca sem fim.				
Corretamente		Utilizar adubo seco.				
	As engrenagens e as buchas de transmissão do distribuidor estão gastas.	Substituir as peças danificadas.				
	A rosca sem fim do distribuidor esta com o passo alterado.	Substituir a rosca sem fim				
	Os condutores de adubo estão entupidos.	Limpar condutores de adubo.				
Não esta distribuindo adubo na dosagem desejada.	Não esta utilizando as engrenagens indicadas na tabela de distribuição de adubo.	Verificar a tabela e utilizar engrenagens indicadas.				
O adubo não esta sendo distribuído na mesma profundidade em todas	A pressão das molas do disco duplo não estão com a mesma regulagem.	Regular a pressão das molas dos discos duplos igualmente.				
as linhas.	As molas perderam a pressão.	Trocar as molas sem tensão.				
	Distribuidor de fertilizantes bloqueado.	Desobstruir distribuidor de fertilizantes.				
Eixo de acionamento dos distribuidores de fertilizantes não	Adubo molhado	Utilizar fertilizante seco				
gira.	Corrente de acionamento quebrada.	Substituir corrente				
	Corrente desalinhada	Alinhar corrente				
Espaçamento dos discos duplos do Cultimax não coincide com os espaços de plantio.	Erro de regulagem dos espaçamentos de plantio.	Regule o espaçamento do Cultimax de acordo com o espaçamento da plantadora.				
Os pneus estão patinando.	Os pneus não estão com a mesma calibragem de pressão.	Calibrar os pneus com a mesma pressão.				
Os discos duplos estão acumulando terra na parte interna.	Os limpadores estão gastos ou sem pressão.	Trocar os limpadores ou efetuar regulagem de pressão sobre os discos.				
	O solo esta demasiadamente umido	Trabalhar com o solo mais seco.				
Os discos duplos estão	Os discos duplos estão obstruídos por raízes e terra argilosa.	Ajustar os limpadores internos.				
embuchando.	Deu marcha ré com o implemento no solo.	Efetuar a limpeza dos condutores e disco duplo. Não dê marcha ré com o disco duplo em posição de aplicação de fertilizante.				





Correntes

Incidentes	Possíveis Causas	Soluções
Excesso de ruídos	Desalinhamento, folga excessiva, falta de folga, lubrificação inadequada, mancais soltos, desgastes excessivos da corrente ou das engrenagens, passo da corrente inadequado à engrenagem.	Ajustes e trocas dos itens desgastados ou inadequados.
Mau assentamento entre a corrente e as engrenagens	Engrenagens desgastadas, folga excessiva, sujeira entre os dentes da engrenagem.	Substituição e limpeza.
Endurecimento (engripamento da corrente)	Lubrificação deficiente, corrosão, sobrecarga, sujeira acumulada na engrenagem, recalque das quinas dos elos da corrente, desalinhamento.	Manutenção e substituição.
Quebra dos pinos e buchas da corrente	Choques violentos, velocidade excessiva, sujeira nas engrenagens, lubrificação deficiente, corrosão, assentamento errado da corrente sobre a engrenagem.	Trabalhar na velocidade recomendada da TDP, manutenção e substituição.
Superaquecimento	Excesso de velocidade, lubrificação inadequada ou deficiente, atrito entre a engrenagem e corrente.	Trabalhar na velocidade recomendada da TDP, manutenção e substituição.
Quebra da emenda	Vibrações, emenda mal instalada	Eliminar vibrações e instalar emendas adequadamente.

Fonte: Daido

